Bradas

WL-M22

PL Wewnętrzna stacja pogodowa

Funkcje

1. Kalendarz
   a) wyświetlanie roku (1999-2099), miesiąca i dnia
2. Zegar
   a) wyświetlanie godziny i minuty
   b) format godziny12 lub 24h
3. Alarm
   a) ustawianie codziennych alarmów
   b) drzemki (uśpienia)
4. Wyświetlanie dnia tygodnia w siedmiu segmentach MON/PN, TUE/WT, WED/ŚR, THU/CZ, FRI/PT, SAT/SO, SUN/N.
5. Wskaźnik niskiego stanu baterii.
6. Podświetlenie wyświetlacza.
7. Wyświetlanie strefy komfortu (sucha, wygodna i wilgotna)
8. Zapis pomiarów temperatury i wilgotności powietrza
   a) zakres mierzonej temperatury: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
   b) zakres mierzenia wilgotności: 20% - 99% RH
   c) czas odświeżania temperatury i wilgotności co 60 sekund
   d) możliwość zmiany jednostek temperatury °C/°F
   e) 4-poziomowa prognoza pogody: słoneczna, półsłoneczna, pochmurna i deszczowa
   f) 12-godzinna krzywa zmiany temperatury
   g) zapis dziennej minimalnej/ maksymalnej temperatury i wilgotności

Ustawianie godziny

1. W trybie czasu, nacisnąć przycisk „MODE" i przytrzymać przez 3 sekundy, aż wartość zacznie migać, by ustawić godzinę używając przycisków „UP"/"DOWN".
2. Nacisnąć ponownie przycisk „MODE", aż wartość zacznie migać, by ustawić minuty za pomocą przycisków „UP"/"DOWN".

Naciskając dłużej przycisk „UP" lub „DOWN", zmiana wartości godziny/minuty zostanie przyspieszona.

Ustawianie daty

1. W trybie czasu, nacisnąć przycisk „MODE", by ustawić aktualną datę.
2. Ponownie nacisnąć przycisk „MODE" i przytrzymać przez 3 sekundy, aż wartość zacznie migać, by ustawić rok kalendarzowy używając przycisków „UP"/"DOWN".
3. Nacisnąć ponownie przycisk „MODE", aż wartość zacznie migać, by ustawić miesiąc za pomocą przycisków „UP"/"DOWN".
4. Ponowić czynność, by ustawić dzień miesiąca.

Naciskając dłużej przycisk „UP" lub „DOWN", zmiana wartości roku/miesiąca/dnia zostanie przyspieszona.

Tydzień zmienia się automatycznie wraz z datą. Maksymalny dzień w lutym to 28, a w roku przestępnym to 29.

Ustawianie alarmu

1. W dowolnym trybie, nacisnąć dwukrotnie przycisk „MODE" i przytrzymać przez 3 sekundy, aż wartość zacznie migać, by ustawić godzinę używając przycisków „UP"/"DOWN".
2. Nacisnąć ponownie przycisk „MODE", aż wartość zacznie migać, by ustawić minuty za pomocą przycisków „UP"/"DOWN".

Naciskając dłużej przycisk „UP" lub „DOWN", zmiana wartości godziny/minuty zostanie przyspieszona.

Włączanie/wyłączanie alarmu

W dowolnym trybie, nacisnąć przycisk „UP", by włączyć lub wyłączyć alarm.

Zmiana funkcji

W dowolnym trybie, nacisnąć przycisk „MODE", by zmienić funkcję: tryb godziny, tryb daty, tryb alarmu. Po kilku sekundach ekran powróci do standardowego trybu.

Pomiar temperatury i wilgotności

1. W dowolnym trybie, nacisnąć przycisk „MAX/MIN", by sprawdzić minimalną/ maksymalną temperaturę i wilgotność notowaną w trakcie danego dnia. Po kilku sekundach ekran powróci do standardowego trybu.

Każdego dnia o godzinie 00:00, minimalna/maksymalna wartość temperatury i wilgotności notowana w trakcie danego dnia zostanie automatycznie usunięta. Zapisu tych wartości z danego dnia nie można usunąć ręcznie. W przypadku awarii zasilania, żadna wartość nie zostanie zapisana.

Format godziny 12/24h

W trybie czasu, nacisnąć przycisk „UP" i przytrzymać przez 3 sekundy, by przełączyć tryb wyświetlania godziny na 12/24h.

Zmiana jednostki temperatury

W trybie czasu, nacisnąć przycisk „DOWN", by zmienić jednostkę temperatury °C/°F.

Ustawianie drzemki

Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, nacisnąć przycisk „SNZ", by włączyć drzemkę trwającą kilka minut.

Podświetlenie ekranu

W dowolnym trybie, nacisnąć przycisk „SNZ" / „LIGHT", by podświetlić ekran. Zgaśniecie ekranu nastąpi automatycznie po kilku sekundach.

Wymiana baterii

Zdjąć pokrywę na baterie, włożyć 2 baterie AAA (niedołączone do zestawu) i zamknąć pokrywę.

> Baterie należy wymienić w przypadku, gdy ekran jest przyciemniony/całkowicie ciemny lub dźwięk alarmu jest zbyt cichy.

Zużyte baterie powinny być oddane do recyklingu.

Proszę nie stosować akumulatorów AA.

Obsługa i bezpieczeństwo

1. Źródło zasilania: 2x AAA (1,5V).
2. Stację należy umieścić w miejscu odpornym na wilgoć i działanie promieni słonecznych, aby nie doszło do uszkodzeń.
3. Wyjąć baterię, jeśli stacja nie będzie używana przez dłuższy czas.
4. Ponownie zainstalować baterie, gdy zawartość ekranu jest niewidoczna lub niepoprawna.

Bradas

WL-M22

GB Indoor weather station

Functions

1. Calendar
   a) shows year (1999-2099), month, day
2. Clock
   a) shows hours and minutes
   b) hour system 12 or 24h
3. Alarm
   a) daily alarm setup
   b) snooze option
4. Weekdays showed in seven-segment MON/PN, TUE/WT, WED/ŚR, THU/CZ, FRI/PT, SAT/SO, SUN/N.
5. Low battery sensor.
6. Screen backlight.
7. Comfort zone (dry, comfortable, moisture)
8. Storage of air temperature and humidity measurements
   a) temperature measurement range: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
   b) humidity measurement range: 20% - 99% RH
   c) temperature and humidity refreshing time is 60 seconds
   d) temperature switch option °C/°F
   e) 4-level forecast: sunny, semi-sunny, cloudy, rainy
   f) 12-hour temperature change curve
   g) storage of daily minimal/maximal temperature and humidity

Set current time

1. In time mode, press „MODE" and hold for 3 seconds, until digit flashes, to set hour using „UP"/"DOWN".
2. Press „MODE" again, until digit flashes, to set minutes using „UP"/"DOWN".

Digit value changes quicker by pressing „ADJ" for longer time.

Set current date

1. In time mode, press „MODE" to set actual date.
2. Press „MODE" again and hold for 3 seconds, until digit flashes, to set year using „UP"/"DOWN".
3. Press „MODE" again and hold for 3 seconds, until digit flashes, to set month using „UP"/"DOWN".
4. Redo action to set day.

Digit value changes quicker by pressing „ADJ" for longer time.

Week changes automatically with date. Maximal day in February is 28 and in the leap year is 29.

Set alarm

1. In any mode, press „MODE" two times and hold for 3 seconds, until digit flashes, to set hour using „UP"/"DOWN".
2. Press „MODE" again, until digit flashes, to set minutes using „UP"/"DOWN".

Digit value changes quicker by pressing „ADJ" for longer time.

Activating/Deactivating alarm

In any mode, press „UP" to activate/deactivate alarm.

Function change

In any mode, press „MODE" to change function: clock mode, date mode, alarm mode. After few seconds, screen will return to standard mode automatically.

Temperature and humidity value

1. In any mode, press „MAX/MIN" to check minimal/maximal temperature and humidity recorded during actual day. After few seconds, screen will return to standard mode automatically.

Each day at 00:00, minimal/maximal temperature and humidity value recorded during actual day will be delated automatically. Delating value storage manually is not possible. If power failure occurs, system will not save any memory.

Hour system 12/24h

In time mode, press „UP" and hold for 3 seconds to switch hour system for 12/24h.

Temperature unit change

In time mode, press „DOWN" to switch temperature unit °C/°F.

Snooze setup

When alarm beeps, press „SNZ" to turn few-mintue snooze on.

Screen backlight

In any mode, press „SNZ" / „LIGHT" to backlight the screen.
Screen will turn off automatically after few seconds.

Battery change

Remove battery cover, install 2 baterries AAA (not included in set) and close cover.

> New battery should be installed, if screen is darker or sound is too low.

Used batteries should be recycled.
Do not use rechargeable batteries.

Care and maintainance

1. Power supply: 2x AAA (1,5V)
2. Station should be located in place free of moisture and sun to prevent any damage.
3. Remove the battery, if station will not be used for longer time.
4. Install battery again, if screen content is incorrect or invisible.